



HORTUS[®]
pavimento in legno per esterni

DECKING PUZZLE 1200

dimensioni (prodotto finito con griglia): 1200 x 95 x 37 mm

posa a
CORRERE

Hortus Decking
Puzzle 1200
posato a CORRERE

Superficie posata:
ca. 1 m²



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(posa a CORRERE)



1
Posizionare le griglie in file verticali con le seguenti distanze: la 1° fila di griglie a 1 cm dall'inizio della pavimentazione (cioè a 1 cm dalla testa della doga che verrà poi installata), la 2° fila a 44 cm dalla 1° fila (lasciando cioè uno spazio vuoto di 44 cm), la 3° fila a 2 cm dalla 2° fila, la 4° fila a 44 cm dalla 3° fila, la 5° fila a 2 cm dalla 4° fila, etc.



2
Posizionare la prima doga inserendo le alette superiori delle griglie della prima riga nella scanalatura longitudinale posta sul fianco della doga. Per fare questa operazione, inclinare la doga sul lato lungo e spingerla verso le alette superiori. Una volta inserite le alette superiori nella scanalatura, appoggiare l'altro lato della doga sulle alette inferiori della prima riga di griglie.



3
Spingere con forza verso il basso il lato della doga non ancora incastrato nelle alette delle griglie fino ad udire un clic.



4
Dopo aver posato tutte le doghe della prima fila, tagliare a metà la prima doga della seconda fila e posizionare il pezzo di doga facendo attenzione che la testa con l'incastro femmina finisca dalla parte in cui si intende proseguire con la pavimentazione.



5
Prima di incastrare il pezzo di doga tagliata nelle griglie è necessario inserire la testa maschiata della doga che si sta montando nell'incastro femmina della testa della doga immediatamente precedente.



6
Verificare che l'incastro (maschio-femmina) delle 2 doghe che si stanno installando finisca esattamente in mezzo alle 2 file di griglie distanti 2 cm una dall'altra.



7
Dopo aver unito le teste delle 2 doghe e aver incastrato la scanalatura presente sul lato lungo delle doghe stesse nelle alette superiori delle griglie coinvolte nel montaggio, appoggiare l'altro lato lungo delle doghe sulle alette inferiori delle griglie sottostanti.



8
Premere con forza verso il basso il lato lungo delle 2 doghe non ancora incastrate nelle alette delle griglie fino ad udire un clic. Assicurarsi di non aver agganciato la parte finale della doga di destra nella griglia sottostante in modo tale da consentire il preventivo inserimento dell'incastro maschio della doga successiva.



9
Proseguire nel montaggio di tutte le doghe nel modo illustrato precedentemente assicurandosi che le teste delle doghe siano allineate a file alternate.



10
Esempio di pavimento montato correttamente.

N.B.: ai bordi della pavimentazione incollare le teste delle doghe con le griglie sottostanti.